

## Utdrag ur Skötselanvisningar 1.2 Kök och badrum

### Avlopp och vattenlås

Avloppsrören i kök och badrum har ett vattenlås för att förhindra dålig lukt från avloppet. Vattenlås och golvbrunn rengörs enligt leverantörens anvisningar en gång i kvartalet. Var noga med att sätta tillbaka golvbrunnsinsatsen enligt anvisningarna för att undvika lukt. Om vattenlåsen torkar ut (t.ex. när du är bortrest) **kan dålig lukt uppstå**. Spola då rikligt med vatten i golvbrunn, wc, **handfat** och köksvask. Om lukten inte försvinner efter några timmar kan det vara något fel i systemet. Håll inte stekfett i köksavloppet eftersom avloppsrören då sätts igen. Stekfettet torkas upp med exempelvis hushållspapper och kastas i soporna.

Vissa av våra handfat i t ex badrum har inte ett traditionellt vattenlås utan ett s.k. luftspärrmembran. Om detta inte är helt, t ex har spruckit, så måste det bytas. Membran av den typen kan köpas på våra byggvaruhus. Se exempel nedan.



### UTLOPPSVINKEL

Purus PUM

G40/32x40 mm

Utloppsvinkel med dimension G40/32x40 tvättställ.

**63,75 KR**

inklusive moms



### LUKTPÄRRMEMBRAN

Purus PUM 8075411

40 mm, utloppsända på utlopp

Luktpärrmembran med fläns, lämpar sig för utloppsapplikation. Med dimension 40 mm o

**46,25 KR**

inklusive moms